





# Hella Gutmann Solutions - La gamme

				
Caractéristiques	mega macs PC	mega macs 42SE	mega macs 56	mega macs 66
Commande	(sur le PC du client)	6 touches	<b>Ecran tactile capacitif</b>	<b>Écran tactile</b>
Ecran		3,5" couleur	<b>10,2" couleur</b>	<b>12,1" TFT couleurs</b>
Connectique	EOBD+adapt (option)	VCI (EOBD)+adapt (option)	EOBD+adapt (option)	EOBD+adapt (option)
Réseau	USB / Bluetooth	USB / Bluetooth	USB / Bluetooth	USB / Bluetooth /LAN/WLAN
Poids	465 g	<b>480 g</b>	<b>2 200 g</b>	3 800 g
<b>Fonctions</b>	Codes défauts	Codes défauts	Codes défauts	Codes défauts
	8 paramètres	4 paramètres	<b>12 paramètres num/graph.</b>	<b>16 paramètres num/graph</b>
	Tests d'actuateurs	Tests d'actuateurs	Tests d'actuateurs	Tests d'actuateurs
	Codages	Codages	Codages	Codages
	Réglages de base	Réglages de base	Réglages de base	Réglages de base
	R.A.Z. des services	EOBD	EOBD	EOBD
	Données techniques	R.A.Z. des services	R.A.Z. des services	R.A.Z. des services
		<b>Batterie externe</b>	<b>Batterie externe</b>	
		<b>Station d'accueil et recharge (option)</b>	<b>Station de recharge (option)</b>	
			<b>Multimètre *</b>	<b>Multimètre **</b>
			<b>Oscillo. 2 canaux *</b>	<b>Oscillo.2 à 4 canaux* 20µs/E</b>
			<b>Photo compart. moteur</b>	<b>Photo compart. moteur</b>
			<b>Repair Premium</b>	<b>Repair Premium</b>
				<b>Aide au Diagnostic</b>

Photos non contractuelles

\* Précalibrage échelle de mesure des paramètres

\*\*Précalibrage échelle de mesure des paramètres et aide à la mesure physique intégrée

## Repair Plus en quelques mots...

	Repair Plus 66	Repair Plus 56	Repair Plus light
Fonctions diagnostic	+	+	+
Lecture de paramètres	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>4/8</b>
Recherche de propositions de réparations par symptômes	+	+	+
Données entretien	+	+	+
RAZ	+	+	+
Campagnes de rappel véhicules	+	+	+
Valeurs des composants	+	+	+
Localisation des composants	+	+	+
Données distribution	+	+	+
Valeurs gaz échappement	+	+	+
Schémas électriques	+	+	+
Filtre habitacle emplacement	+	+	+
Relais/fusibles	+	+	+
Temps barémés	+	+	+
Recherche de propositions de réparations par codes défauts	+	+	
Menu appel hotline sur l'outil	+	+	
Information pièces	+		
Schémas électriques interactifs	+		

	Repair Plus 66	Repair Plus 56	Repair Plus light
Information entretien			
· Point d'ancrage véhicule			
· Mode transport (activation/désactivation)			
· serrage/desserrage frein de parking (instructions guidées)	+		
· RAZ intervalles maintenance pour nouveaux modèles Audi (instructions guidées)			
· niveau d'huile et types (boîte de vitesse, moteur ...)			
Notes internes constructeurs	+		
Gestion batterie			
· Localisation (batt.principale et secondaire)			
· Instructions installation et remplacement	+		
· Informations sur syst. start-stop			
· Assistance booster			
· Informations batterie			
Manuels de réparation			
· moteur			
· Circuit freinage	+		
· Suspension			
· Données techniques			
Module Diesel			
· Descriptions systèmes			
· Outil de calcul et manuels pour diesel/filtres à particules	+		